

## Wichtiger Hinweis zur Seite 19 der Bedienungsanleitung



Nachdem alle Einstellungen von Ihnen vorgenommen wurden, sagt das Gerät – entgegen der Bedienungsanleitung – nicht automatisch die aktuell gespeicherte Uhrzeit und den Wochentag an.

Bitte drücken Sie nachdem Sie die Grundeinstellungen vorgenommen haben zum Abschluss noch die Wiederh.-Taste.

Zur Bestätigung wird dann der von Ihnen eingestellte Wochentag und die Uhrzeit angesagt.

## Wichtiger Hinweis zur Seite 19 der Bedienungsanleitung




Nachdem alle Einstellungen von Ihnen vorgenommen wurden, sagt das Gerät – entgegen der Bedienungsanleitung – nicht automatisch die aktuell gespeicherte Uhrzeit und den Wochentag an.

Bitte drücken Sie nachdem Sie die Grundeinstellungen vorgenommen haben zum Abschluss noch die Wiederh.-Taste.

Zur Bestätigung wird dann der von Ihnen eingestellte Wochentag und die Uhrzeit angesagt.

## Wichtiger Hinweis zur Seite 19 der Bedienungsanleitung




Nachdem alle Einstellungen von Ihnen vorgenommen wurden, sagt das Gerät – entgegen der Bedienungsanleitung – nicht automatisch die aktuell gespeicherte Uhrzeit und den Wochentag an.

Bitte drücken Sie nachdem Sie die Grundeinstellungen vorgenommen haben zum Abschluss noch die Wiederh.-Taste.

Zur Bestätigung wird dann der von Ihnen eingestellte Wochentag und die Uhrzeit angesagt.

## Wichtiger Hinweis zur Seite 19 der Bedienungsanleitung



Nachdem alle Einstellungen von Ihnen vorgenommen wurden, sagt das Gerät – entgegen der Bedienungsanleitung – nicht automatisch die aktuell gespeicherte Uhrzeit und den Wochentag an.

Bitte drücken Sie nachdem Sie die Grundeinstellungen vorgenommen haben zum Abschluss noch die Wiederh.-Taste.

Zur Bestätigung wird dann der von Ihnen eingestellte Wochentag und die Uhrzeit angesagt.