

INFORMATION ZUR TIPTEL 31 home

Rückführung in die Werkseinstellung.(EE Prom neu beschreiben.)

bei angeschlossenem Analog Telefon Hörer abheben, (interner Wählton) Ziffer 9 drücken, Pin Nummer 670 eingeben, Flash Taste drücken, Hörer wieder auflegen und den Netzstecker ziehen.

PIN - Nummer löschen.

bei angeschlossenem Analog Telefon Hörer abheben, (interner Wählton) Raute Taste drücken und Ziffern 99 210767 eingeben und mit der Raute Taste abschließen. Nachfolgend wird die Pin Nummer auf Werkseinstellung 1 2 3 4 zurückgesetzt.