







tiptel 63 system

Kurzanleitung

Vorprogrammierte Funktionstasten

Mit diesen Tasten haben Sie durch einmaliges Betätigen Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen und Leistungsmerkmalen des Systemtelefons:



-  **Mitteilung**
-  **Stummschaltung**
-  **Wahlwiederholung** (für 5 Nummern)
-  **Leitungstaste**
-  **Lautsprecher**
-  **Halten**

Zweifarbige Leuchtdioden (LEDs)


Jede Funktionstaste verfügt über eine rote und eine grüne LED. Grün bezieht sich auf den Status des eigenen tiptel 63 system, rot gibt den Status anderer Teilnehmer an. Schnelles Blinken: Anstehender Ruf
Langsames Blinken: Gespräch geparkt/ in Halten
Durchgehend an: Aktives Gespräch

Externe Gespräche führen

Verwendung einer beliebigen Leitung für den Verbindungsaufbau:



- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Drücken Sie die 0 für den Amtszugang oder  (Leitungstaste).
- Jetzt hören Sie den externen Wählton.
- Geben Sie die gewünschte externe Rufnummer ein.

Interne Gespräche führen




- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder der Gruppe.

Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

Um die Rufnummer erneut zu wählen, die zuletzt von dieser Nebenstelle gewählt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Wahlwiederholungstaste  drücken.

Um eine der letzten 5 gewählten Rufnummern erneut zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:


- Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Wahlwiederholungstaste .
- Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
- Durch wiederholtes Drücken der Wahlwiederholungstaste  werden die letzten 5 gewählten Rufnummern im Display angezeigt.
- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste  wenn im Display die Rufnummer erscheint, die Sie erneut wählen möchten.

Wahl aus dem Telefonbuch

Wahl aus dem zentralen Telefonbuch:

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Drücken Sie die * Taste und geben Sie dann die **Kurzwahlnummer** (4000 – 4199) ein.


Wahl aus dem persönlichen Telefonbuch:

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Drücken Sie die * Taste und geben Sie die **Kurzwahlnummer** (800 – 849) ein.

Hinweis: Ihre persönlichen Telefonbucheinträge sind ausschließlich von Ihrer Nebenstelle zugänglich.

Anruf annehmen


Wenn Ihr Systemtelefon klingelt:

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.

Anklopfen

Kommt während eines aktiven Gesprächs ein weiterer Anruf für Ihre Nebenstelle an, wird dieser durch einen

Hinweiston im Hörer signalisiert.



- Drücken Sie die  Taste, um das aktive Gespräch in Halten zu legen und den anklopfenden Anruf anzunehmen.

oder

- Hörer auflegen, um das aktive Gespräch zu beenden. Sie sind dann mit dem anklopfenden Anruf verbunden.

Gespräch halten / zurückholen

Um ein Gespräch in Halten zu legen, gehen Sie wie folgt vor:


- Drücken Sie die  Taste.
- Die  Taste leuchtet.
- Sie hören den internen Wählton.

Gespräch zurückholen:

- Wenn Sie den internen Wählton hören,
- drücken Sie die  Taste.
- Das gehaltene Gespräch wird zurückgeholt.


Gesprächsweitergabe

Gesprächsweitergabe ohne Ankündigung:

- Drücken Sie während eines Gesprächs die  Taste. Das Gespräch wird jetzt gehalten.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie jetzt die **Nummer der Nebenstelle** oder Gruppe ein.
- Wenn Sie den Ruftton hören, Hörer auflegen.


Wenn die gerufene Nebenstelle nicht innerhalb von 30 Sekunden antwortet, wird der weitergegebene Ruf wieder an Ihrem Telefon signalisiert.

Gesprächsweitergabe mit Ankündigung


- Drücken Sie während eines Gesprächs die  Taste, um den Anruf zu halten.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie die **Rufnummer der Nebenstelle** oder Gruppe ein.
- Wenn die Nebenstelle antwortet, kündigen Sie das Gespräch an.
- Hörer auflegen.

Gespräch heranholen (pick-up)

Ein Anruf geht bei einer anderen Nebenstelle ein. Sie möchten dieses Gespräch übernehmen/heranholen.


- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode * 7 1 und anschließend die Nummer der **gerufenen Nebenstelle** ein.
- Jetzt sind Sie mit dem Gesprächspartner verbunden.

Heranholen des Anrufers, der sich am längsten in der Warteschleife befindet:


- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode * 7 1 0 ein.
- Jetzt sind Sie mit dem Anrufer verbunden.

Gesprächsübernahme

Möchten Sie ein Gespräch übernehmen, das bereits von einer anderen Nebenstelle angenommen wurde (z. B. durch einen Anrufbeantworter), gehen Sie wie folgt vor:


- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode * 7 1 und anschließend die **Nummer der Nebenstelle** ein.
- Sie sind jetzt mit dem Gesprächspartner verbunden.

Anruf parken


- Aktives Gespräch durch Drücken der  Taste halten.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode * 7 4 ein.
- Sie hören den positiven Quittungston.
- Hörer auflegen.

Geparkten Anruf ausparken



Wenn die Nebenstelle, die den Anruf geparkt hat, bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode * 7 5 und anschließend die **Nummer der Nebenstelle** ein, die den Anruf geparkt hat.
- Sie sind jetzt mit dem Gesprächspartner verbunden.


Wenn die Leitung, auf der der Anruf geparkt ist, bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode * 9 * ein.
- Anschließend geben Sie die **Leitungsnummer** ein, z. B. 01 für Leitung 1.
- Jetzt sind Sie mit dem Gesprächspartner verbunden.




Zugang zum Voicebox-Menü

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Drücken Sie die Mitteilungstaste .

Folgen Sie den Sprachanweisungen, um Nachrichten wiederzugeben, aufzuzeichnen oder zu löschen.

Hinweis: Wenn neue Nachrichten eingegangen sind, blinkt die LED neben der Mitteilungstaste  und im Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.

Wiedergabe neuer Nachrichten

- Im Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.
- Die LED neben der Mitteilungstaste  blinkt.
- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Zur Wiedergabe der neuen Nachrichten, drücken Sie die Mitteilungstaste .


Folgen Sie den Sprachanweisungen, um Nachrichten zu löschen, zu speichern oder weiterzuleiten.

Anrufumleitung

Um alle Anrufe an eine andere Nebenstelle umzuleiten, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie *** 2 1 * Nbst. Nr. #** ein.
- Sie hören den positiven Quittungston.
- Im Display wird mit einem Pfeil das Umleitungsziel (Nebenstelle/Name/Nummer) angezeigt.

Aufhebung einer Umleitung:

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören einen unterbrochenen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode **# 2 1 #** ein.
- Sie hören den positiven Quittungston.
- Die Anzeige kehrt zur Grundeinstellung zurück.

Für andere Umleitungsoptionen gehen Sie wie oben beschrieben vor, geben jedoch entsprechend andere Programmiercodes ein:

Alle Anrufer umleiten

zu einer Nebenstelle *** 2 1 * Nbst. Nr. #**
zur Voicebox *** 2 1 * * 9 9 #**
zu einer ext. Rufnummer *** 2 1 0 * ext Nr #**
Aufheben der Umleitung **# 2 1 #**

Umleiten bei Nichtmelden


zu einer Nebenstelle *** 6 1 * Nbst. Nr. #**
zur Voicebox *** 6 1 * * 9 9 #**
zu einer ext. Rufnummer *** 6 1 0 * ext Nr #**
Aufheben der Umleitung **# 6 1 #**

Umleiten bei Besetzt

zu einer Nebenstelle *** 6 7 * Nbst. Nr. #**
zur Voicebox *** 6 7 * * 9 9 #**
Aufheben der Umleitung **# 6 7 #**

Einträge in das persönliche


Telefonbuch

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie die Kurzwahlkennung ein:
*** * Kurzwahlkennung (800 – 849) ***
- Geben Sie die **externe Rufnummer** ein und schließen Sie mit **#** ab.

Hinweis: Die Amtskennziffer wird automatisch vor die Rufnummer gesetzt und braucht daher nicht eingegeben werden.


Einträge aus dem persönlichen

Telefonbuch löschen


- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Drücken Sie folgende Tastenkombination:
Kurzwahlkennung (800 – 849)

Verbindung von Ihrer Nebenstelle zum

Türsprechsystem

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.

Öffnen der Tür

- Hörer auflegen und wieder abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Wenn Sie den internen Wählton hören, geben Sie die Tastenkombination *** 7 8** ein.

Displaykontrast einstellen

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode *** 6 3 1 *** ein.
- Geben Sie den gewünschten **Prozentwert** für den Displaykontrast ein, z. B. 50 für einen Kontrast von 50 %.
- Beenden Sie Ihre Eingabe mit der **#** Taste.

Anruflautstärke einstellen

Geben Sie *** 6 3 3 * Prozentwert #** ein.

Hörerlautstärke einstellen

Geben Sie *** 6 3 5 * Prozentwert #** ein.

Lautsprecherlautstärke einstellen

Geben Sie *** 6 3 4 * Prozentwert #** ein.

Kennzahlen Interne Wahl

Merkmal	Kennzahl
Amtskennziffer	0
Wahlwiederholung	*5
Wahl aus dem	
- persönlichen Telefonbuch	*800 bis*849
- zentralen Telefonbuch	*4000 bis *4199
Anruf parken	*74
Geparkten Anruf heranholen	*75(Nbst. Nr.)
Geparkten Anruf von	
Leitung heranholen	*9* (Leistungs-Nr.)
Universelles Heranholen	*710
Gezieltes Heranholen	*71(Nbst. Nr.)
Gezieltes Übernehmen	*71(Nbst. Nr.)
Konferenz	*73
Gezielter Rundruf	*77(Nbst.Nr.)
Allgemeiner Rundruf	*77*
Beantworten eines	
allgemeinen Rundrufes	*76*
Wählen einer Nbst. Gruppe	(Gruppe Nr.)
Kennzahl zum Türöffnen	*78
Zugang zur Voicebox	*99
Verlassen der Voicebox	*(Nbst. Nr.)
Anrufweitergabe an die Voicebox	
während Rufton oder Besetztzeichen #99	
Rückruf (wenn besetzt)	5

Kennzahlen Programmierungsoptionen

Umleitung aller Anrufe -
zu einer Nebenstelle ***21*(Nbst. Nr.)#**
zur Voicebox ***21**99#**
zu einer externen Nummer ***210*(Tel Nr.)#**
Aufheben aller Umleitungen **#21#**

Umleiten bei Nichtmelden -

zu einer Nebenstelle ***61*(Nbst. Nr.)#**
zur Voicebox ***61**99#**
zu einer externen Nummer ***610*(Tel Nr.)#**
Aufheben Umleitung
bei Nichtmelden **#61#**

Umleiten bei Besetzt -

zu einer Nebenstelle ***67* (Nbst. Nr.)#**
zur Voicebox ***67**99#**
Aufheben Umleiten bei Besetzt **#67#**

Ruhe vor dem Telefon

Aufheben Ruhe v. d. Telefon ***62#**
#62#

Rufnummeranzeige

sperren (CLIR) ***30#**
Rufnummeranzeige (CLIP) ***31#**

Programmieren des PIN

PIN zurücksetzen ***70**PIN*PIN#**
***70*PIN#**

Roaming PIN aktivieren

Roaming PIN aktivieren ***68(Benutzer Nr.)**
(Roaming PIN) **#68#**

Persönliches Telefonbuch

Eintragungen programmieren **** (Kurzwahlkennzahl) * (Tel Nr.) #**

Einträge aus persönlichem
Telefonbuch löschen **# (Kurzwahlkennzahl) #**

Manuelle Tag/Nacht Umschaltung

***07*(Rufverteilung)#**

tiptel



tiptel 63 system

Kurzanleitung

TIPTEL AG

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 - 84 78 35 (0,12 € pro Minute)

Vanity Tel.: 0 18 05 - TIPTEL (0,12 € pro Minute)

Fax: 0 18 05 - 84 78 49 (0,12 € pro Minute)

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de