

**ISDN-Telefonanlage
tiptel 6000 business**

(D)

Benutzerhandbuch für den Fernzugang (RAS)



tiptel

Inhaltsverzeichnis

4.10	Benutzerhandbuch Fernzugang (RAS)	3
4.10.1	Einführung	3
4.10.2	DFÜ-Netzwerk-Verbindung auf dem Telearbeitsplatz-PC anlegen	3
4.10.3	Verbindung zur Anlage aufbauen	4

4.10 Benutzerhandbuch Fernzugang (RAS)

4.10.1 Einführung

Benutzer an Telearbeitsplätzen, die über einen Windows-PC (98, 2000, Me oder NT) und einen ISDN-Anschluss verfügen, können sich in die Anlage einwählen und dadurch auf das daran angeschlossene LAN zugreifen. Der Benutzer hat damit Zugriff auf die browserbasierte Programmierung sowie alle anderen Ressourcen im angeschlossenen LAN.

Hierzu muss der Telearbeitsplatz lediglich eine normale Wählverbindung aufbauen können. Dabei fungiert der integrierte Router der Anlage als PPP-Server: Der Benutzer am Telearbeitsplatz meldet sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an, erst dann wird der Zugang auf die Ressourcen im LAN freigegeben.

Hinweis: Für den Fernzugang ist keine feste IP-Adresse erforderlich.

Die Konfiguration der Benutzerkonten (Accounts), Rufnummern und IP-Adressen für den Fernzugang erfolgt über die browserbasierte Programmierung unter dem Menüpunkt „Router-Einstellungen“.

Das System unterstützt bis zu 20 RAS-Benutzerkonten.

4.10.2 DFÜ-Netzwerk-Verbindung auf dem Telearbeitsplatz-PC anlegen

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf **Arbeitsplatz**, öffnen Sie den Ordner **DFÜ-Netzwerk** und wählen Sie **Neue Verbindung erstellen**.

Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, wählen Sie das Modem (bzw. den ISDN-Modemport) aus und geben Sie die für den Fernzugang vorgesehene Mehrfachrufnummer der Anlage an. (Bitte beachten Sie: Wenn unter dem Menüpunkt „Fernzugangsnummern“ bestimmte Mehrfachrufnummern für den Fernzugang eingerichtet wurden, nimmt die Anlage Fernzugangsverbindungen ausschließlich auf diesen Mehrfachrufnummern entgegen.)



Im Ordner **DFÜ-Netzwerk** wird nun eine neue Verbindung angelegt. Wenn Sie die Eigenschaften der Verbindung nachträglich ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das dazugehörige Symbol und wählen **Eigenschaften** aus dem Kontextmenü.

4.10.3 Verbindung zur Anlage aufbauen

Öffnen Sie den Ordner **DFÜ-Netzwerk** und doppelklicken Sie auf das Symbol der soeben eingerichteten Verbindung für den Fernzugang zur Anlage. Das unten stehende Fenster erscheint. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Fernzugang ein.



Klicken Sie auf **Verbinden**.

Es wird nun eine PPP-Verbindung zur Anlage aufgebaut.

Um die browserbasierte Programmierung aufzurufen, geben Sie in einem Webbrowser die IP-Adresse der Anlage (in der Grundeinstellung 192.168.0.100) bzw. den der Anlage zugewiesenen Namen (falls vorhanden) ein.